


ONA CYCLONE

Français:



Système de distribution Ona Gel - Utilisez une force de la nature

- ✓ Augmente la circulation d'Ona Gel
- ✓ Circulation de l'air optimisée
- ✓ Faible consommation électrique
- ✓ Excellent contrôle des odeurs
- ✓ Ventilateur de haute qualité
- ✓ Garantie limitée d'un an
- ✓ Ona Gel vendu séparément
- ✓ Adaptateur de courant inclus



MODE DE FONCTIONNEMENT - ENTRETIEN - SÉCURITÉ

ONA Cyclone neutralise les odeurs dans un espace pouvant atteindre 465 m² (5 000 pi²). Il est conçu exclusivement pour les sceaux Ona Gel de 20 litres. Chaque sceau Ona Gel dure entre 3 et 6 semaines, selon la température de la pièce, le taux d'humidité et le réglage de débit d'air.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

1. Retirez le couvercle du sceau de 20 litres (5 gallons) d'Ona Gel.
2. Placez et fixez le ventilateur Cyclone sur le sceau de 20 litres.
3. Branchez l'adaptateur au Cyclone et dans une prise de courant mise à la terre.
4. Ajustez le débit d'air désiré en fonction de l'espace et du problème à traiter.
5. Remplacez le sceau lorsqu'il ne reste plus que 2,5 cm (1 pouce) d'Ona Gel dans le sceau.

ENTRETIEN

- Maintenez le Cyclone propre, et assurez-vous que rien n'obstrue les événements.
- Si les odeurs varient au fil du temps, ajustez le débit d'air en conséquence.
- Pour de meilleurs résultats, placez le Cyclone dans un endroit dégagé et surélevé comme une table.

PRÉCAUTIONS

- Ona Cyclone demande une alimentation de 100-240 volts à 50-60 Hz.
- Utilisez Ona Cyclone et Ona Gel sur une surface plane et à niveau.
- Pour éviter les risques d'électrocution, n'immergez pas Ona Cyclone dans l'eau ou dans un liquide.

CARACTÉRISTIQUES

Watts: 12 W
Volts: 100-240 V
Hertz: 50-60 Hz

GARANTIE

- Garantie limitée d'un an.
- La garantie limitée couvre les défauts de fabrication et de main d'œuvre. Elle ne couvre pas les dommages physiques ni l'usure qui ne relèvent pas d'une utilisation normale.
- La preuve d'achat originale est requise.

