

SWEDISH

ONA BREEZE-FLÄKT

BRUKSANVISNINGAR

ONA Breeze kan neutralisera lukt i rum på upp till 464 kvm (5 000 sq ft) eller 500 kubikmeter. Använd endast med ONA Gel i 4L gelbehållare. Varje ONA gelbehållare fungerar i 3–6 veckor beroende på rumstemperatur, luftfuktighet och fläkthastighet.

BRUKSANVISNINGAR

1. Ta bort locket på en 4 liters (1 gal) hink med ONA Gel.
2. Placera Breeze-fläkten ovanpå 4-litershinken eller burken genom att sätta fast de nedre monteringsfästena i hinkens kant.
3. Anslut nätadaptern (medföljer) till Breeze och sedan till ett eluttag.
4. Välj önskad luftflödes hastighet (hög eller låg) för effektiv luktneutralisering.
5. När ONA Gel är reducerad till en tum från hinkens botten, byt ut gelhink.

UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING

- Håll Breeze-enheten ren och fläktventilerna fria från allt som kan hindra luftflödet.
- Om luktstyrkan i ett rum varierar, justera fläkthastigheten för bättre funktion.
- För bästa resultat, använd Breeze i en upphöjd, fri position, t.ex. på ett bord

SÄKERHETSINFORMATION

- ONA Breeze är konstruerad för att drivas med 100–240 volt, 50/60 hertz växelström.
- Använd endast ONA Breeze och Gel på en plan yta.
- Sänk inte ned Breeze i vatten eller vätska – risk för elektriska stötar.

FLÄKTSPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER FÖR NÄTADAPTER

Kubikfot per minut	35 KFM	Ingång	100–240 V ~ 50–60 Hz
Watt	2 W	Utgång	12,0 V ~ 0,16 A
Volt	110–240 V		
Hertz	50/60 Hz		
Mått	9,25" L x 2,625" B x 9,75" H		
Vikt	1,2 lbs / 0,54 kg		

Tillverkad i Kina

GARANTI

- 1-årig begränsad garanti
- Den begränsade garantin täcker produktfel och defekt. Den täcker inte fysiska skador eller förslitningar bortom den avsedda användningen av produkten.
- Köpbevis i original krävs



LADDA NER INSTRUKTIONER:

عربي, Česká, Deutsch, English, Ελληνικά, Español, עברית, Italiano, Język Polski, Le Français, Nederlands, Português, Russkiy, Svenska, Suomi, 普通话

www.onaonline.com/downloads

Odorchem Manufacturing Corp. #1 – 9790 190 Street, Surrey, BC, V4N 3M9 Canada