

ONA CYCLONE

Nederlandse:



Natuurlijk geuren neutraliseren - Maak gebruik van de kracht van de natuur

- ✓ Verhoogt de luchtcirculatie van Ona Gel
- ✓ Luchtstroombestemming voor een hoge performance
- ✓ Zuinig qua stroomgebruik
- ✓ Uitstekende geurbeheersing
- ✓ Topkwaliteit ventilator
- ✓ 1 jaar garantie
- ✓ Ona Gel wordt apart verkocht
- ✓ Inclusief stroomadapter



BEDIENINGSINSTRUCTIES/ ONDERHOUD/VEILIGHEID

Ona Cyclone is geschikt voor het neutraliseren van geuren in ruimtes met een oppervlakte van max. 464 m² (5000 sq ft). Gebruik voor de Ona 4L uitsluitend de gelcontainers. De Ona gelcontainers gaan gemiddeld 3 - 6 weken mee, afhankelijk van omgevingstemperatuur, vochtigheid en de snelheid van de ventilator.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

1. Verwijder het deksel van de 20 liter (5 gal) emmer of container Ona Gel.
2. Plaats de Cyclone ventilator op de 20 liter emmer door de bevestigingen aan de onderkant boven de containerrand te plaatsen.
3. Sluit de voedingsadapter (meegeleverd) op de Cyclone aan en steek deze vervolgens in een wandcontactdoos.
4. Kies de gewenste snelheid van de luchtverversing in (Hoog of Laag) om geuren effectief te kunnen neutraliseren.
5. Vervang de gelcontainer- of emmer zodra er nog slechts een bodem van minder dan 2,5 cm in de container zit.

ONDERHOUD & GEBRUIK

- Zorg ervoor dat de Cyclone-unit schoon is, voorkom dat de ventilatoropeningen verstopt raken, omdat dit de luchtstroom beperkt.
- Bij een wisselende geursterkte in een ruimte, past u de snelheid van de ventilator aan om de schommeling te compenseren.
- Zet de Cyclone op een hoge, vrije plek, bijvoorbeeld op een tafel, voor een optimaal resultaat.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- De Ona Cyclone werkt op 100-240 volt, 50-60 hertz wisselstroom.
- Gebruik en bedien de Ona Cyclone en Gel uitsluitend op een egaal oppervlak.
- Dompel de Cyclone niet onder in water of een andere vloeistof - schokgevaar.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Watt: 12 W
Volt: 100-240 V
Hertz: 50-60 Hz

GARANTIE

- 1 jaar beperkte garantie
- De garantie is slechts geldig bij productfouten en defecte werking. Lichamelijk letsel of slijtage veroorzaakt door oneigenlijk gebruik valt niet onder de garantie.
- Oorspronkelijk aankoopbewijs dient te worden overlegd

